

Anleitung: Hängenden Garten selber bauen – Schritt für Schritt

Material:

- 2 x Dachrinne halbrund – Alu 100 mm (4260036890389)
- 4 x Rinnenendstück links – Alu 100 mm (4260036899481)
- 4 x Rinnenendstück rechts – Alu 100 mm (4260036899474)
- 4 x Buchenleisten 9 x 28 x 1000 mm (4005087225625)
- 2 x 5 Meter Polyfaser Tauwerk Hanffarbig – 10 mm (4011645004731)
- Wasserfester Leim
- Kreppband
- 120er-Schleifpapier (Wahlweise auch Schleifmaschine)
- Acryl
- 2 x Haken und Dübel für Wand oder Decke

Werkzeug:

- Stichsäge
- Metallsägeblatt
- Holzsägeblatt
- Winkelschleifer (optional)
- Gummihammer
- Zollstock
- Bleistift
- Wahlweise ein Geodreieck, Winkel oder eine Holzleiste (Schritt 7)

Schritt 1: Markieren Sie auf den beiden Dachrinnen von außen die Mitte – also bei einem Meter – mit einem Bleistift. Am besten kennzeichnen Sie drei Stellen: die beiden Außenseiten und einen zusätzlichen Strich in der Mitte.

Schritt 2: Mithilfe der Markierungen und einem Kreppband kennzeichnen Sie jetzt die zu sägende Linie. Die Kante des Kreppbands dient dabei als Sägelinie.

Schritt 3: Sägen Sie mit der Stichsäge (Metallsägeblatt) bei beiden Regenrinnen am Kreppband entlang.

Schritt 4: Entfernen Sie das Kreppband und bearbeiten Sie die Sägekanten mit Schleifpapier oder mit der Schleifmaschine (entgraten).

Schritt 5: Die Rinnen-Endstücke montieren Sie nun mithilfe eines Gummihammers. Optional können Sie mit Acryl die Verbindungsstücke dichten.

Schritt 6: Umwickeln Sie jeweils zwei Holzleisten an drei Stellen mit Kreppband. So sparen Sie sich zusätzliche Sägeschritte.

Schritt 7: Markieren Sie auf diesen Holzbündeln mit dem Geodreieck, Winkel oder einer Holzleiste einen Abstand von 16 cm.

Schritt 8: Wiederholen Sie Schritt 7 mit dem zweiten Holzbündel mit einem Abstand von 13 cm.

Schritt 9: Nun sägen Sie beide Stücke sauber mit der Stichsäge (Holzsägeblatt) ab. Diese dienen als Schablone für weitere Schnitte.

Schritt 10: Legen Sie die Schablone an die Holzleistenbündel an und sägen Sie weitere Stücke. Insgesamt werden 16 Stücke mit 16 cm benötigt und 8 Stücke mit 13 cm. Das heißt, bei jedem der präparierten Bündel gibt es: 8 Stücke mit 16 cm und 4 Stücke mit 13 cm.

Schritt 11: Entfernen Sie das Kreppband.

Schritt 12: Markieren Sie auf 8 der 16-cm-Leisten mit einem Geodreieck an einer Spitze 1,5 cm.

Schritt 13: Entsprechend dieser Markierung befestigen Sie die 13er-Leisten mit Leim darauf.

Schritt 14: Die restlichen 16er-Leisten leimen Sie auf die andere Seite – in etwa wie bei einem Sandwich. Zum Trocknen fixieren Sie alles mit Kreppband.

Schritt 15: Nach zwei Stunden können Sie das Kreppband grundsätzlich wieder entfernen. Besser ist es allerdings, das Ganze über Nacht austrocknen zu lassen.

Schritt 16: Die 8 Holzelemente schleifen Sie jetzt noch mit der Schleifmaschine (oder Schleifpapier) ab.

Schritt 17: Legen Sie die Seile am besten doppelt und kneten Sie diese im gewünschten Abstand drei Mal fest.

Schritt 18: Hängen Sie die Seile auf, legen Sie die Regenrinne ein und fixieren Sie abschließend alles mit den Holzelementen – und schon ist Ihr vertikaler Garten bereit zum Bepflanzen!